

Mode d'emploi caméra avant embarquée AGS1

Utilisation et configuration :

Fonction des boutons:

Bouton ON/OFF : Sur le dessus de la camera

Bouton OK : Appuyez sur le joystick (mode camera: start/pause l'enregistrement, mode photo: prendre une photo)

Bouton UP: Joystick position **haut** (zoom digital: 1/2/3/4X)

Bouton DOWN: Joystick position **bas** (dezoom: 4/3/2/1X)

Bouton MODE: Joystick position **droite** (selection MODE video/photo/lecture)

Bouton MENU: Joystick position **gauche**

Bouton LED/Lock: Appuyez brièvement pour active les LED. Appuyez pendant 3 sec pour verrouiller/déverrouiller la caméra

Mise en marche et arrêt de la caméra avant AGS1 :

2 options :

A) Utilisation de la caméra sur sa batterie Li-ion :

Appuyez sur le bouton **ON/OFF** la LED bleue s'allume et la caméra s'active.

Pour l'arrêt, appuyez 3 sec sur le bouton **10 ON/OFF**.

Vous pouvez recharger la batterie sur secteur ou via une batterie externe disponible sur (www.batteries-externes.com)

B) Caméra branchez sur l'allume-cigare de votre véhicule :

La caméra démarre automatiquement l'enregistrement dès que la voiture s'allume et s'arrête automatiquement en enregistrant le dernier fichier à l'arrêt de votre véhicule.

Note importante : la caméra enregistre en boucle sur carte SD. Veuillez prévoir une carte mémoire de grande capacité (32GO max). Quand la carte SD est pleine le premier enregistrement sera effacé et ainsi de suite. Réglez la qualité de l'image en fonction de l'utilisation.

Vision nocturne :

Activez les LED de votre caméra en **appuyant brièvement** sur le bouton **LED/Lock** lorsque la caméra est en mode vidéo ou photo. Dans ce cas de figure l'obturateur doit être réglé en ouverture maximum +2.0 voir réglage (EV) de votre mini caméra.

Désactivez les LED de votre HD DVR en **appuyant brièvement** sur le bouton **LED/Lock**

Configurer les options votre caméra HD DVR

Pour pouvoir régler les options de votre caméra (format, bip, langues, auto éteint, réini système, fréquence éclairage, sortie TV, entrée date, USB, Screen set)

Appuyez **2 fois** sur le bouton **MENU** , pour descendre ou monter utilisez le joystick **UP** et **DOWN**. Validez avec en appuyant sur le joystick

Option des réglages avancé du mode vidéo / photo / lecture

Pour sélectionner un mode (vidéo, photo), appuyez sur le bouton **MODE**.

Une fois le mode sélectionné pour afficher les options appuyez une fois sur le bouton **MENU**. Servez-vous du joystick **UP** et **DOWN** pour choisir l'option. Pour valider appuyez sur le joystick

Option réglage du mode vidéo :

Taille, EVResolution, Equ blancs (équilibre des blancs), réglage date, vidéo time, détection de mouvement, audio (mic), night vision (activation des LED)

Option réglage du mode photo :

Taille, qualité, mode scène, EV, balance blancs (équilibre des blancs), ISO, couleur, saturation, netteté, réglage date, mode rafale

Mode lecture :

Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode *lecture*. Utilisez les boutons **UP DOWN** pour sélectionner la vidéo ou photo, puis alidez avec en appuyant sur le joystick. Pour faire une avance rapide utilisez les boutons **UP DOWN *1, *2, *4 *8**. Appuyez sur **MENU** pour revenir à la vitesse normale.

Pour supprimer une vidéo ou photo, sélectionnez une vidéo ou photo comme indiquez ci-dessus. Appuyez sur le joystick vous pouvez choisir parmi les options (unique, tout ou sélection). Validez en appuyant sur le alidez avec en appuyant sur le joystick.